


MONTERINGSANVISNING

Troldtekt® Plus K0, K5, K11 och K0-U monterade med skruvar


Följ nedanstående anvisningar för att montera Troldtekt® Plus K0, K5, K11 och K0-U med skruvar på glespanel eller stålprofilsystem. Minsta storlek för glespanel i Troldtekt®-tak är 22 x 95 mm.

Monteringsanvisningar för Troldtekt® C60-profilsystem och glespanel kan laddas ner från www.troldtekt.se


PROFILRITNINGAR (OBEROENDE AV UPPHÄNGNING)




K0 Troldtekt Plus 25
Raka kanter




K5 Troldtekt Plus 25
Med 5 mm fas




K11 Troldtekt Plus 25
Med 11 mm fas




K0 Troldtekt Plus 25
Raka kanter och U-spår




K0 Troldtekt Plus
Raka kanter



K5 Troldtekt Plus
Med 5 mm fas



K11 Troldtekt Plus
Med 11 mm fas



K0 Troldtekt Plus
Raka kanter och U-spår

PLATTENSTÄRKE

Troldtekt Plus 25 finns som
Troldtekt Plus i följande plattjocklek:

25 mm

Troldtekt Plus finns som
Troldtekt Plus i följande plattjocklekar:

25+20 / 25+40 / 35+20 / 35+40 mm

**(Obs! 25+40 / 35+40 mm går inte att
kombinera med ett C60-profilsystem)**

MONTERING (LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU BÖRJAR)


1: Börja med att placera en hel rad av Troldtekt-plattor längs rummets centrumlinje. Fortsätt sedan att bygga på båda sidor. Det är viktigt att plattorna monteras tätt intill varandra. För optimalt utseende placeras plattorna i mönster med brutna fogar.

2: Fäst plattorna med Troldtekt-skruvar som placeras 20 mm från kanterna – som på bilden nedan. Skruva inte in skruvarna för långt – plattan kan gå sönder.

Obs! Vid montering av kvadratiska **600 x 600 mm**-plattor är det viktigt att se till att träullens fibrer löper i stort sett parallellt och i samma riktning. För ett enhetligt utseende måste plattorna monteras så att den tryckta Troldtekt-texten på plattornas baksida är vänd åt samma håll.

BILD – INSTALLATION, K0, K5, K11 OCH K0-U


Bilden visar längsgående glespanel men samma princip gäller för tvärgående glespanel. Observera dock Troldtekt-plattornas tolerans. Om plattorna är mycket torra kanske de har krympt, vilket kan ge problem i stora ytor med tvärgående glespanel.



ÅNGSPÄRR

Om du ska bygga in en ångspärr rekommenderar vi att du använder polyeten. Ångspärren måste placeras ovanför glespanelen, dvs. mellan glespanelen och den bärande konstruktionen. Ångspärren ska ligga tätt an mot isoleringen.

Se tillverkarens instruktioner.



TROLDTEKT®-SKRUVAR

Plattans tjocklek (mm)	Plattans längd (mm)	Skruvdimension (mm)	Ant. skruvar (per platta)	Största avstånd (mm)
25 / 25+20 / 2540	600	4,2x45/4,2x50	4	600
	1200		6	
	2000/2400		10	
35 / 35+20 / 35+40	600	4,2x55/4,2x50	4	600
	1200		6	
	2000/2400		10	

Troldtekt-skruv för trä och stål, PH2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Troldtekt-skruv för stål, PH2

4,2x50 mm



Detta dokument återspeglar Troldtekts kunskap om certifieringar, standarder och produkter vid tidpunkten för publiceringen.

Inga rättigheter kan härledas från detta dokument. Vi förbehåller oss rätten till ändringar, tryckfel och skrivfel.

Den senaste versionen hittar du online genom att skanna QR-koden.

JANUARI 2026 SE V01

Troldtekt AB
Höjdrodergatan 23
S - 212 39 Malmö
Tel +46 40 60 60 601
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.se

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
Tel: +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk