


MONTERINGSANVISNING

Upphängt, synligt T35-profilssystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera ett synligt T35-profilssystem.
Monteringsanvisningar för alla typer av Troldtekt®-plattor kan laddas ner från www.troldtekt.se

MONTERING AV UPPHÄNGT, SYNLIGT T35-PROFILSYSTEM



MONTERING

1. Fäst skuggkantprofilerna (med den 8 mm höga sidan i lodrät läge) eller vinkelprofilerna i väggen, med ett största avstånd om 300 mm. Fäst också 50 mm från profiländar vid skarvar, distanser och avslut. (Se fig. A och B). Häng bärprofiler parallellt, med 600 mm mellanrum och med högst 1200 mm avstånd mellan hängpunkterna. Avståndet från den tvärställda väggen och den första hängaren ska vara högst 300 mm. Bärprofilerna och tvärprofilerna ska vila på vinkelprofilerna eller skuggkantprofilerna (se fig. C och D).
2. Fäst hängarna i den ovanliggande konstruktionen. För att underlätta placering


av Troldtekt-plattorna måste de justerbara snabbhängarnas krokar vara vända åt samma håll (se fig. E), och hängaren ska vara minst 200 mm. Avståndet till underliggande installationer, kabelrännor osv. måste vara minst 200 mm där Troldtekt-plattorna ska gå att ta bort. Om systemet kommer att utsättas för ytterligare laster, t.ex. från lamparmaturer, måste du använda kortare avstånd mellan hängarna.

Montera tunga armaturer och liknande i den ovanliggande konstruktionen. Kapa bärprofilerna vid väggen och se till att spåren är rätt placerade i förhållande till tvärprofilerna nära väggen. Använd en bågfil eller en profilfräs för att skära pro-

filerna. Koppla ihop bärprofilerna genom att trycka samman ändarna så att de låses fast i varandra. (Se fig. F och G).

3. Placera tvärprofilerna mellan bärprofilerna genom att föra in tvärprofilernas flikar i bärprofilernas uttag, placerade på 150 mm avstånd från varandra. (Se fig. H). Kontrollera att alla hängare sitter fast ordentligt när du har installerat profilerna. Justera vid behov. Nu kan Troldtekt-plattorna placeras i profilsystemet.

Obs! Det rekommenderas att inte montera tvärprofiler/plattor i förskjutna förband



KOMPONENTER



Produktnamn	Vinkelprofil, V-30 - 30×30 mm	Tvärprofil, T-35 - 35×38 mm	Bärprofil, T-35 - 35×38 mm
Storlek/längd (mm)	3000	600	3600
Antal/förpackning	30 st	40 st	12 st
Ca åtgång per m²	Beroende på mått	600×600mm: 2,8 st	1,7 löpmeter



Produktnamn	Skuggkantprofil, W-8 - 17+14 / 8+17 mm	Justerbar hängare
Storlek/längd (mm)	3000	175-275 / 230-360 / 300-600 / 500-1000 / 1000-2000
Antal/förpackning	25 st	100 st
Ca åtgång per m²	Beroende på mått	1,4 st