


# MONTERINGSANVISNING


Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus monterade i synliga T24-profiler i borttagbart, upphängt taksystem

Följ nedanstående anvisningar för att installera Troldtekt® akustikplattor och Troldtekt® Plus i synliga T24-profiler i ett borttagbart, synligt taksystem. Monteringsanvisningar för Troldtekt® T24-profilssystem kan laddas ner från [www.troldtekt.se](http://www.troldtekt.se)


## PROFILRITNINGAR




K0-FS: Med fals för synlig T-profil




K0-S: Rak kant för synlig T-profil




K5-FS: Med fals och 5 mm fas för synlig T-profil



K0-FS: Plus



K0-S: Plus



K5-FS: Plus

## MONTERING

Kontrollera att alla hängare är korrekt monterade när du har installerat profilsystemet. Justera vid behov. Nu kan Troldtekt-plattorna placeras i profilsystemet.

**Obs!** Vid installation av kvadratiska **600 × 600 mm**-plattor är det viktigt att se till att träullens fibrer löper i stort sett parallellt och i samma riktning. För att vara säker på att plattorna vänds åt samma håll kan du utgå

från den tryckta texten på plattornas baksida. Texten ska alltid vara vänd åt samma håll.

## MONTERING - BILD

